



## HANDLEIDING THERMOSTAAT

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE THERMOSTAAT VAN DE WARMTEPOMP

### Verwarmen:

- Druk op de **Aan-knop** van de thermostaat om de temperatuur te regelen.
- Gebruik de **pijl omhoog** als het te koud is.
- Richttemperatuur: **20°C**.
- Houd rekening met opwarmtijd (grote ruimte).

### Koelen (alleen in warm seizoen):

- Mogelijk via het **zon-icoon**.
- In de winter staat koelen uit.
- Overweeg eerst een deur/raam open te zetten.

### Extra:

- Met de **links/rechts-pijltjes** blader je door de instellingen.
- Voor activiteiten kan het verwarmingsprogramma vooraf klaargezet worden:  
→ Neem contact op met **Jobert** of **Gerald**.

