



HANDLEIDING VAATWASSER

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VAATWASSER

Stap 1 – Aanzetten

- Druk op de **groene knop**.
- Zorg dat de **afvoerstop** erin zit.
- Vullen duurt ca. **45 minuten**.
→ Gereed als alle **oranje lampjes uit** zijn.

Stap 2 – Zeep

- Gebruik poeder uit het kastje onder de friteuse.
- **± 70 gram** per beurt.
- Vuile borden eerst goed **afspoelen**.

Stap 3 – Starten

- Klep dicht → **gele knop 2 seconden** indrukken.
- Programma duurt **2–5 minuten**.

Stap 4 – Nabehandeling

- Vaat na het programma **drogen** met een vaatdoek.

Stap 5 – Extra poeder

- Elke **6–7 wasbeurten**: +35g poeder.

Stap 6 – Einde van de dag: afpompen

- Zet vaatwasser uit.
- Haal **afvoerstop eruit**.
- Druk **gele knop 3 sec** tot afpompen start.
- Afpompen tot de bodem **droog** is.